

Οδηγίες Χρήσης

1) Τοποθετήστε τα στελέχη Α (αρσενικό) στο κεφάλари και στο ποδαρικό του κρεβατιού στο επιθυμητό σημείο. Σημαδέψτε και βιδώστε τις βίδες.

2) Τοποθετήστε τα στελέχη Β (θηλυκό) στα πλαϊνά του κρεβατιού, με το βέλος προς τα πάνω, στο επιθυμητό σημείο. Σημαδέψτε και βιδώστε τις βίδες.

3) Συνδέστε τα δύο πλαϊνά του κρεβατιού με το κεφάλари και με το ποδαρικό του κρεβατιού, σπρώχνοντας προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει η ασφάλεια.

4) Για να «λύσετε» το κρεβάτι, πατήστε τις ασφάλειες (ξεκουμπώστε) και τραβήξτε προς τα πάνω.

